

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/kamera-dji-osmo-action-4-standard-combo-p-4127.html>

Kamera DJI Osmo Action 4 Standard Combo



Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Producent	DJI

Opis produktu

Kamera DJI Osmo Action 4 Standard Combo

Prowadzisz aktywny tryb życia? Często podróżujesz lub uprawiasz sporty? Zaopatr się w kamerę, która za Tobą nadąży! DJI Osmo Action 4 pozwoli Ci uchwycić radość każdej chwili. Twórz fantastyczne filmy 4K/120FPS, których płynność zagwarantuje stabilizacja RockSteady 3.0, 360° HorizonSteady lub HorizonBalancing. Urządzenie zapewnia czas pracy sięgający 2,5 godziny, a dzięki wodoodpornej konstrukcji możesz bez obaw zanurzyć je na głębokość do 18 m i nagrywać pod wodą. Obsługę DJI Osmo Action 4 ułatwiają dwa kolorowe ekrany dotykowe, a 1/1,3-calowa matryca umożliwia tworzenie świetnych materiałów nawet w słabym oświetleniu. Ciesz się niezrównaną elastycznością i wyrażaj siebie!



Daj się oczarować wysokiej jakości obrazu

Stwórz swój najlepszy materiał wideo. Dzięki matrycy 1/1,3" i przysłonie f/2.8 DJI Osmo Action 4 pozwoli Ci nagrywać fantastycznej jakości ujęcia 4K/120FPS nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zaawansowany czujnik temperatury barwowej umożliwia uzyskanie wyraźnej, naturalnej kolorystyki nie tylko wewnątrz i na zewnątrz, ale też pod wodą. Możesz również wykorzystać tryb kolorów 10-bit D-Log M, który zapewnia ponad miliard odcieni i większy zakres dynamiczny, co przekłada się na niezrównaną elastyczność podczas postprodukcji. Za niezawodną stabilizację obrazu odpowiadają funkcje RockSteady 3.0, 360° HorizonSteady i HorizonBalancing – zapomnij o niechcianych wstrząsach! Kamera oferuje też szerokie pole widzenia 155° – teraz zmieścisz w kadrze jeszcze więcej.



Uwolnij się od ograniczeń

Z DJI Osmo Action 4 zapomnisz o ograniczeniach. Kamera wyróżnia się magnetycznym designem, który ułatwia zmianę konfiguracji, a dzięki wchodzącej w skład zestawu ramce ochronnej możesz błyskawicznie przełączyć się na nagrywanie w pionie. Teraz z łatwością przygotujesz doskonały materiał do swoich social mediów! Obsługa DJI Osmo Action 4 również jest bardzo prosta. Dwa ekrany dotykowe z hydrofobową powłoką, pozwalają na wygodne dostosowywanie ustawień i odtwarzanie filmów - nie musisz za każdym razem obracać kamery. Możesz też wykorzystać przycisk Quick Switch, aby szybko zmieniać tryby. DJI Osmo Action 4 obsługuje też komunikaty głosowe i sterowanie głosem.



Długi czas pracy, szybkie ładowanie

Nie obawiaj się, że kamera zbyt szybko się rozładuje i uniemożliwi Ci stworzenie wymarzonego ujęcia. DJI Osmo Action 4 wyróżnia się czasem pracy sięgającym 2,5 godziny, możesz więc bez obaw nagrywać nawet bardzo długie materiały. Zapomniałeś o podładowaniu urządzenia i akumulator jest bliski wyczerpania? Żaden problem - kamera obsługuje szybkie ładowanie, co oznacza, że aby naładować ją do 80% wystarczy około 18 minut. Nie czekaj zbyt długo, aż będzie znów gotowa do akcji!



Niestraszne jej trudne warunki

Wybierz kamerę, która Ci dorówna. DJI Osmo Action 4 cechuje się imponującą wytrzymałością i doskonale sprawdza się nawet na mrozie. Odporny na zimno akumulator zapewnia czas pracy do 150 minut w temperaturach do -20°C. Możesz więc bez przeszkód przygotować oryginalną relację z wypadu na narty lub uwiecznić swoje popisy na snowboardzie! Dodatkowym atutem kamery jest wodoodporna konstrukcja, dzięki której niestraszne jej zanurzenie na głębokość do 18 m. Uchwyc magię podwodnego świata i zaskocz swoich widzów!



Funkcje, których potrzebujesz

Stwórz jedyny w swoim rodzaju materiał wideo. Ulepszona funkcja InvisiStick pozwoli Ci w prosty sposób usunąć selfie stick (brak w zestawie) z wybranych ujęć - dzięki temu uzyskasz niepowtarzalną perspektywę! Możesz też prowadzić transmisje na żywo przez Wi-Fi lub przy użyciu hotspota w telefonie. Po prostu wybierz platformę i rozdzielczość, a następnie zabierz swoich odbiorców w samo centrum wydarzeń! DJI Osmo Action 4 obsługuje także funkcję kodu czasowego, co pozwala bez problemu synchronizować materiały nagrane za pomocą kilku kamer.



Krystalicznie czysty dźwięk

DJI Osmo Action 4 zapewnia nie tylko świetną jakość obrazu, ale też czyste, naturalne brzmienie. Kamera została wyposażona w trzy mikrofony do nagrywania wielokierunkowego, dzięki czemu pozwala uzyskać zachwycające audio. Co więcej, zaawansowany algorytm redukcji szumów i ukryty na spodzie mikrofon gwarantują fantastyczny dźwięk nawet przy silnym wietrze czy szybkim ruchu. Możesz też połączyć urządzenie z dostępnym w oddzielnej sprzedaży mikrofonem DJI Mic lub innymi zewnętrznymi mikrofonami.



Wygodna edycja materiałów z aplikacją LightCut

Przekonaj się, że edycja materiałów wideo nie musi być trudna ani czasochłonna. Wystarczy, że wykorzystasz aplikację LightCut! Znajdziesz w niej na przykład funkcję One-Tap Edit, która pozwala na automatyczny montaż za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Program inteligentnie wybierze najlepszą sekwencję ujęć, dokona ich edycji, a następnie wygeneruje krótki film 4K/60FPS. Dostępnych jest też mnóstwo szablonów stworzonych z myślą o takich scenariuszach jak jazda na nartach, surfowanie, podróże, nurkowanie czy imprezy. Aplikacja łączy się z kamerą bezprzewodowo (przez Wi-Fi) i nie wymaga pobierania materiałów na telefon – możesz więc zaoszczędzić miejsce w pamięci!



Zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria

Wypróbuj dostępne w oddzielnej sprzedaży akcesoria i ułatw sobie tworzenie spektakularnych ujęć. Możesz na przykład wybierać spośród mnóstwa uchwytów i mocowań, które pomogą Ci uzyskać niepowtarzalną perspektywę. Mocowanie na kask, uchwyt do kierownicy roweru, opaska na rękę, mocowanie na klatkę piersiową, mocowanie na pasek plecaka - z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Ciekawą opcją jest pilot Osmo Action GPS Bluetooth, który nie tylko umożliwia zdalne rozpoczynanie nagrywania, ale też rejestruje dane sportowe i integruje je z filmami w aplikacji DJI Mimo. Wysięgniki przydadzą Ci się do robienia selfie, a obudowa wodoodporna pozwoli bez obaw zanurzyć DJI Osmo Action 4 na głębokość do 60 m - świetnie sprawdzi się podczas nurkowania!



W zestawie

- DJI Osmo Action 4 x1
- Akumulator Osmo Action Extreme Battery x1
- Ramka ochronna Osmo Action x1
- Mocowanie adaptera z szybkozłączką Osmo Action x1
- Zakrzywiona baza samoprzylepna Osmo Action x1
- Śruba blokująca Osmo x1
- Kabel PD USB-C do USB-C x1
- Osłona obiektywu Osmo Action x1
- Podkładka antypoślizgowa Osmo Action x1
- Naklejka DJI x1
- Przewodnik Szybki Start x1
- Disclaimer x1
- Karta gwarancyjna x1