

Kamera sportowa DJI Osmo Action 4K



Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni

Opis produktu

Żyj chwilą

Niezależnie od tego, czy chcesz nagrywać swój świat zza obiektywu, czy samemu być gwiazdą nagrania, podwójne ekrany Osmo Action pozwolą uchwycić wszystko za pomocą jednego przycisku. Wyrazisty przedni wyświetlacz pozwala bez wysiłku wykadrować ujęcie w dowolnych ustawieniach, natomiast tylny zapewnia krystalicznie czysty obraz. Ta wytrzymała, wszechstronna kamera jest wyposażona w zaawansowaną technologię, która pozwoli Ci poświęcić Twój czas wyłącznie na cieszenie się chwilą.

RockSteady - Stworzona do ruchu

Po latach dostarczania filmowcom na całym świecie zaawansowanej i niezawodnej technologii stabilizacji, DJI poszło o krok dalej. RockSteady łączy EIS (elektroniczną stabilizację obrazu) ze złożonymi algorytmami, dostarczając stabilny, wolny od wstrząsów materiał filmowy bez względu na to, jak dynamiczne jest nagranie.

Bardziej dynamiczne nagrania w trybie HDR

Znaczące zwiększenie zakresu dynamiki materiału filmowego podczas nagrywania z użyciem trybu HDR. Ten tryb nagrywania zapewnia naturalne przejścia między obszarami oświetlonymi i ciemnymi, rejestrując szczegóły, które często są tracone w środowiskach o złożonym oświetleniu.

Wybierz swoje najlepsze ujęcie

Osmo Action posiada wysokiej jakości wideo 4K / 60kl./s i 100Mb/s. Gwarantuje to, że materiał filmowy zawsze wiernie odwzoruje Twoją scenę, zachowując ostre szczegóły.

Bądź kreatywny

Różnorodne funkcje fotografowania umożliwiają doskonałe uchwycenie ujęć w każdej sytuacji. Uchwyc każdy epicki ruch z zapierającą dech w piersiach wyrazistością i szczegółowością, podczas korzystania z trybu Slow Motion w rozdzielczości 1080p i 240kl./s. Nagrywaj gwiazdy z ręcznymi i półautomatycznymi ustawieniami, które pozwalają na naświetlenie do 120 sekund, idealne do uchwycenia nieba nocą. Funkcja Timelaps pozwoli Ci uchwycić wyjątkowe chwile w niezwykły sposób.

Życie nie czeka, ty też nie powinieneś

Action OS jest niezwykle szybkim, interaktywnym systemem, który łączy wydajny, usprawniony interfejs użytkownika z trzema dostępnymi przyciskami w celu zapewnienia szybkiej i elastycznej obsługi. Włączanie zasilania, nagrywanie i ustawianie trybów pracy można wykonać w mgnieniu oka.

Przycisk OS

Przycisk QS zapewnia łatwy i szybki dostęp do trybów i ustawień. Posiada on wiele możliwości, w tym opcje, które umożliwiają przełączanie między ekranem przednim i tylnym, zmianę trybów i wybieranie ustawień niestandardowych.

SnapShot

SnapShot gwarantuje, że nigdy nie przegapisz ani jednego ważnego momentu. Naciśnij przycisk migawki, aby włączyć zasilanie i rozpocząć nagrywanie w mniej niż dwie sekundy. Jednokrotne naciśnięcie spustu migawki, gdy aparat znajduje się w trybie uśpienia lub jest wyłączony, powoduje włączenie zaprogramowanych trybów nagrywania.

Sterowanie głosem

Pięć poleceń głosowych sprawia, że podstawowe funkcje, takie jak filmowanie, robienie zdjęć i wyłączenie urządzenia, nie wymagają żadnego wysiłku.

Wodoodporność i wytrzymałość

Dzięki wodoszczelnej uszczelce i hydrofobowej powłoce na tylnym ekranie dotykowym, Osmo Action jest wodoodporny na głębokościach do 11 metrów, co czyni go idealnym podwodnym towarzyszem. Obiektyw posiada trzy warstwy asferyczne, które skutecznie redukują odbłaski i zniekształcenia, zapewniając krystalicznie czysty obraz nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Powłoka ochronna, chroniąca przed odciskami palców na nasadce filtra obiektywu odpycha olej, wodę, brud i inne drobne cząsteczki, umożliwiając kontynuowanie filmowania, nawet w trudnych warunkach i w trudnym terenie. Z kolei uniwersalne akumulatory działają doskonale nawet w ekstremalnie niskich temperaturach (do -10 stopni).

Wydajny system chłodzenia

Dzięki 16-procentowemu wzrostowi wydajności, ten starannie zaprojektowany system wymiany ciepła pozwala na szybkie rozproszenie generowanego ciepła, dzięki czemu możliwe jest nagrywanie przez długi czas.

DJI Mimo App

Aplikacja DJI Mimo jest wyposażona jest w intuicyjne funkcje i narzędzia do edycji, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać możliwości Osmo Action. Szablony historii pozwalają Ci edytować i natychmiast dzielić się ekscytującymi wydarzeniami z Twojego życia w mediach społecznościowych. Uwaga: Wyniki osiągnięte w kontrolowanym środowisku; wydajność może się

różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i oprogramowania sprzętowego.

W zestawie

Osmo Action

Obudowa wodoodporna

Płaskie oraz zakrzywione mocowanie samoprzylepne

Mocowanie Quick-Release

Akumulator oraz obudowa na akumulator

Śruba mocująca

Kabel USB-C

Specyfikacja

Masa	134 g
Wymiary	65 × 42 × 35 mm
Aplikacja	DJI Mimo
Akumulator	1300 mAh LiPo 3,85 V
Matryca	1/2,3" CMOS, 12 MP
Obiektyw	przystona f/2.8
Stabilizacja	EIS / RockSteady
Tryby operacyjne	Standard/Underslung/Flashlight
Ekran	Tylny - 2.25", 325 ppi, 750 ±50 cd/m ² Rozdzielczość 640×360 px / Przedni - 1.4", 300 ppi, 750 ±50 cd/m ²
Tryby wideo	C 4K (16:9): 60/50/48/30/25/24 kl./s 4K (4:3): 30/25/24 kl./s 2.7K (16:9): 60/50/48/30/25/24 kl./s 2.7K (4:3): 30/25/24 kl./s 1080p: 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 kl./s 720p: 240/200 kl./s

